GLACIER BAY. Installation Instructions/Warranty Information

565 391



Remove old shower-head with wrench. Clean threads of shower arm.



Apply 2 revolutions of thread tape to threads of shower arm. Make sure tape is applied tightly in a clockwise direction.



With washer positioned in mounting bracket, hand tighten mounting bracket to shower arm.



Place washer into one of the hose nuts and hand tighten to mounting bracket.



Place washer in the other hose nut and hand tighten to hand shower.



Fit hand shower into mounting bracket by slipping the hose through the bracket opening and seating the hand shower into the bracket. Loosen coupling nut and adjust the position of the hand shower as needed.

NOTE:
To change the spray settings, position hand on face of showerhead and rotate while pressing thumb against tab.

Limited Lifetime Warranty
This Glacier Bay® product is warranted to be free from defects in material and workmanship for limited lifetime. The Waxman Consumer Group will replace FREE OF CHARGE, under the warranty conditions, the entire unit or any part (at our option) which proves defective under normal installation, use and service. This warranty is limited to defective parts as stated. Additional labor charges and/or damage incurred in installation, repair or replacement, as well as incidental and consequential damages, therewith are excluded. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. Any damage to this product as a result of misuse, abuse, neglect, accident, improper installation, or any use violating instructions furnished by us WILL VOID THIS WARRANTY. Problems associated with hardwater buildup and/or water supply sediment are not covered under this warranty. To obtain warranty service, send product to: The Waxman Consumer Group, 24455 Aurora Road, Bedford Heights, Ohio 44146

Model Number: 8483000H

For additional assistance
or service call 1-800-531-3342

MADE IN CHINA

Distributed by
Home Depot U.S.A., Inc.
2455 Paces Ferry Rd., N.W.
Atlanta, GA 30339

Meets ASME A112.18.1M Requirements
2.5 gpm (9.5 L/min) Max

GLACIER BAY. Instrucciones de Instalación/Información de la Garantía

565 391



Quita el cabezal de ducha anterior del brazo de la ducha. Limpia las roscas del brazo.



Aplica 2 vueltas de cinta para rosca en las roscas del brazo de la ducha. Asegúrate que la cinta queda bien apretada al envolverla en el sentido de las manecillas del reloj.



Con la arandela colocada en el soporte de montaje, ajusta este último con la mano al brazo de la ducha.



Coloca la arandela en una de las tuercas de la manguera y ajústala con la mano soporte de montaje.



Coloca la arandela en la otra tuerca de la manguera y ajusta con la mano a la ducha manual.



Coloca la ducha manual en el soporte de montaje deslizando la manguera a través de la abertura y poniendo la ducha manual en el soporte. Afloja la tuerca de acoplamiento y ajusta la posición de la ducha manual según sea necesario.

NOTA:
Para cambiar las configuraciones de rociado, coloca la mano sobre el frente del cabezal de la ducha y gíralo presionando con el pulgar la pestaña.

Garantía Limitada de Por Vida
Garantizamos que este producto Glacier Bay® no presentará ningún defecto de material ni fabricación durante su vida útil limitada. The Waxman Consumer Group reemplazará, GRATIS, bajo las condiciones de esta garantía, la unidad completa o cualquier pieza (a nuestra discreción) que se compruebe esté defectuosa bajo condiciones normales de instalación, uso y servicio. La presente garantía se limita a las piezas defectuosas según lo especificado. Quedan excluidos los cargos adicionales por mano de obra y/o daños incurridos en la instalación, reparación o reemplazo, así como también daños inciden¬tales o consecuentes derivados. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o secundarios, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriores podrían no aplicarse en su caso. Todo daño provocado a este producto como resultado de un uso indebido, abuso, negligencia, accidente, instalación inapropiada o cualquier otro uso que viole las instrucciones proporcionadas ANULARÁ LA PRESENTE GARANTÍA. Los problemas relacionados con la acumulación de residuos por el agua dura y/o sedimentos del suministro de agua no se encuentran cubiertos por esta garantía. Para obtener los servicios de esta garantía, envíe su producto a: The Waxman Consumer Group, 24455 Aurora Road, Bedford Heights, Ohio 44146

Número de modelo: 8483000H

Para solicitar servicio
o ayuda adicional llama al 1-800-531-3342

HECHO EN CHINA

Distribuido por
Home Depot U.S A, Inc.
2455 Paces Ferry Rd.,
N.W. Atlanta, GA 30339

Cumple con los requisitos de la norma
ASME A112.18.1M 2.5 gpm (9.6 L/min) Máx